

AQUA SYSTEM

RAIN CONTROL

CODICI DA INSERIRE NEL COMPUTER

CODES TO BE RECORDED IN THE COMPUTER

CODES QUI DOIVENT ETRE ENREGISTRES DANS L'ORDINATEUR

KODEN DIE IM COMPUTER EINZUGEBEN SIND

CODIGOS QUE TIENEN QUE SER REGISTRADOS EN EL ORDENADOR

STRUTTURA	COD.	Ø TUBO	LUNGH.TUBO	N° SPIRE	Ø BOBINA			LARGH. BOBINA
STRUCTURE	COD.	HOSE Ø	HOSE LENGHT		REEL Ø	* 4	* 0	
AUSFUHRUNG	KODE	Ø SCHLAUCH	LANGE DES SCHLAUCHS	SCHICHTSZAHL	Ø DER SPULE		~ Z	BREIT DER SPULE
ESTRUCTURA	COD.	Ø MANGUERA	LARG.MANGUERA	N° DE CAPA	Ø BOBINA			ANCHO DE LA BOB.
MR40		40		14	660			
MR 43		43		13	000			
MR 50	0	50		11		142	-	580
MR 58		58		10	800			
MR 63		63		9				
MRR 50- /230		50		14				
MRR 58- /120	0	58		11	750	142	-	725
MRR 58- /200		58		11				
		50		14				
D1 A T15	0	58		12	1020	140		720
KIAI 15	0	63		11	1030	142	-	720
		70		10				
		63		14				
D1/1A	0	70		13	1020	175	1021	1020
K1/1A	0	75		12	1030	175	1021	1020
		82		11				
		70		15				
D2 4	0	75		14	1000	475	1001	44.40
K2A	0	82		12	1260	175	1021	1140
		90		11				
		75		14				
		82		13	1420			
R2/1A	0	90	L < = 300 MT	12		175	773	1140
		90	L = > 310 MT	12	1260			
		100	L < = 290 MT	11	1420			
	<u> </u>	100	L = > 300 MT	12	4.400	475		1010
R2/1B	0	110		11	1420	175	773	1240
		82		15				
R3A		90		14	(=00			(000
R3/1A	0	100		12	1520	228	1007	1360
INIA		110		11				
		90		14	4700			
		100	L < = 410 MT	13	1700			
R4A	0	100	L = > 420 MT	13	1640	228	1178	1360
IK2A		110		11	4700			
		125		10	1700			
		100		15	4000			
R4/1A	-	110		13	1860			
IR2/1A	0	120		12	(=0.0	262	1160	1540
		125		11	1700			
		100		15	4005			. =
		110		13	1860			1540
R4/2A		120		13	4070			
IR2/2A	0	125		12	1970	262	1160	4500
		135		11	4000			1560
		140		10	1860			

1* Numero impulsi sensore su pignone - Number of impulses of the sensor on the pinion - Numéro de impulsion du capteur sur le pignon -Nummer von Impulsen des Sensors auf das Ritzel - Número de impulsos del sensor sobre el piñon

2* Numero impulsi sensore su scatola riduttore - Number of impulses of the sensor on the gearbox - Numéro de impulsion du sensor sur la boite de vitesse - Nummer von Impulsen des Sensors auf das Getriebe - Número de impulsos del sensor sobre la caja de cambio

AQUA SYSTEM RAIN CONTROL

CODICI DA INSERIRE NEL COMPUTER

CODES TO BE RECORDED IN THE COMPUTER

CODES QUI DOIVENT ETRE ENREGISTRES DANS L'ORDINATEUR

KODEN DIE IM COMPUTER EINZUGEBEN SIND

CODIGOS QUE TIENEN QUE SER REGISTRADOS EN EL ORDENADOR

STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE AUSFUHRUNG ESTRUCTURA	COD. COD. COD. KODE COD.	Ø TUBO HOSE Ø Ø TUYAU Ø SCHLAUCH Ø MANGUERA	LUNGH.TUBO HOSE LENGHT LONGUEUR TUYAU LANGE DES SCHLAUCHS LARG.MANGUERA	N° SPIRE N° OF WRAPS N° DE COUCHES SCHICHTSZAHL N° DE CAPA	Ø BOBINA REEL Ø Ø BOBINE Ø DER SPULE Ø BOBINA	* 1	* 2	LARGH. BOBINA REEL WIDTH LARG. DE LA BOB. BREIT DER SPULE ANCHO DE LA BOB.
		75		UYAU N° DE COUCHES Ø BORNE * 1 * 2 LARC BE LAB DØL. BRET DER SPULE Ø DØR SPULE 14 0 DER SPULE Ø DØRNA - 1590 1110 12 - 1590 1110 12 - 904 1360 13 1420 - 904 1360 112 - 904 1360 112 - 904 1360 112 - 904 1360 111 1520 - 1178 1450 MT 12 1640 - 1178 1450 MT 12 1640 - 1254 1600 111 1860 - 1254 1600 111 1860 - 1254 1600 111 1860 - 1254 1600 111 1880 - 1364 1600 112 1880 - 1364 1600				
VR2	0	82		13	1020	-	1590	1110
		90		12		-		
		75		16				
		82		15				
VR3	0	90		13	1420	-	904	1360
		100		12				
		110		11				
		82		17				
		90		16				
VR4	0	100		14	1520	_	1178	1/50
VIR4	U	110		13		-	1170	1430
		120	L < = 260 MT	12				
		120	L = > 270 MT	12	1640			
		100		16	1860			
VD 5		110		14	1000			
VR5 VIR5	0	120		13	1700	_	1254	1600
VIR5 VIR5M	0	125		12	1700		1254	1000
		135		11	1860			
		140		11	1000			
		100		16	1860			
VDC		110		14	1000			
VK0 VIR6	0	120		13	1970	-	1254	1600
VIR6M	Ũ	125		12			1201	1000
		135		11	1860			
		140		11				
		100		16	1880			
		110		14				
VR7	-	120		13	1800			
VIR7	0	125		12		-	1364	1600
VIK/IVI		135		12	1880			
		140		11	0040			
		150		10	2040			
		100		16	1800			
		110		15				
VR8A	_	120		14	1660			
VIR8A	0	125		13		-	2247	1670
VIKSAM		135		12	1800			
		140		11	1990			
		150		11	2040			
		110		15				
VD8/1A		120		14	1800			
VIR8/1A	0	125		13		-	2400	1670
VIR8/1AM	Ŭ	135		12	1880			
		140		11				
	150		j 11	2040				

1* Numero impulsi sensore su pignone - Number of impulses of the sensor on the pinion - Numéro de impulsion du capteur sur le pignon -Nummer von Impulsen des Sensors auf das Ritzel - Número de impulsos del sensor sobre el piñon

2* Numero impulsi sensore su scatola riduttore - Number of impulses of the sensor on the gearbox - Numéro de impulsion du sensor sur la boite de vitesse - Nummer von Impulsen des Sensors auf das Getriebe - Número de impulsos del sensor sobre la caja de cambio

AQUA SYSTEM

RAIN CONTROL

CODICI DA INSERIRE NEL COMPUTER

CODES TO BE RECORDED IN THE COMPUTER

CODES QUI DOIVENT ETRE ENREGISTRES DANS L'ORDINATEUR

KODEN DIE IM COMPUTER EINZUGEBEN SIND

CODIGOS QUE TIENEN QUE SER REGISTRADOS EN EL ORDENADOR

	000							
STRUTTURA	COD.	Ø 1060		IN SPIKE	Ø BOBINA			LARGH. BOBINA
STRUCTURE	COD.	HOSE Ø	HOSE LENGHT	N° OF WRAPS	REEL Ø			REEL WIDTH
STRUCTURE	COD.	Ø TUYAU	LONGUEUR TUYAU	N° DE COUCHES	Ø BOBINE	* 1	* 2	LARG. DE LA BOB.
AUSFUHRUNG	KODE	Ø SCHLAUCH	LANGE DES SCHLAUCHS	SCHICHTSZAHL	Ø DER SPULE			BREIT DER SPULE
ESTRUCTURA	COD.	Ø MANGUERA	LARG.MANGUERA	N° DE CAPA	Ø BOBINA			ANCHO DE LA BOB.
		125		13				
		135		12	1990			
FV9	0	140		11		423	-	1690
		150		11	1873			
		160		10	1990			
		110		15	1990			
		125		13	1000			
VIR9A	0	135		12	1000		2275	1600
VIR9AM	0	140		11	1990	-	2375	1090
		150		11	1873			
		160		10	1990			
		125		13	1873			
		135		12	1800			
VIR10A	0	140	L < = 620 MT	11	1873		2527	1600
VIR10AM	0	140	L = > 630 MT	11	1720	-	2327	1090
		150		11	1873			
		160		10	1990			

1* Numero impulsi sensore su pignone - Number of impulses of the sensor on the pinion - Numéro de impulsion du capteur sur le pignon -Nummer von Impulsen des Sensors auf das Ritzel - Número de impulsos del sensor sobre el piñon

2* Numero impulsi sensore su scatola riduttore - Number of impulses of the sensor on the gearbox - Numéro de impulsion du sensor sur la boite de vitesse - Nummer von Impulsen des Sensors auf das Getriebe - Número de impulsos del sensor sobre la caja de cambio





APERÇU DU RAIN CONTROL 3



OFF	Touche de mise sous/hors tension.
START	Démarre le cycle de travail.
STOP	Arrête la machine au cours du cycle de travail.
	Touche d'incrément pour choisir les programmes et accroître les valeurs - qui clignotent - en cours de programmation.
Ð	Touche de décrément pour choisir les programmes et dimi- nuer les valeurs - qui clignotent - en cours de programmation -
PROG	Touche d'accès à la programmation et visualisation.
NU	Touche pour la commande manuelle de la vanne de bipasse.

L'ECRAN du RAIN CONTROL 3 fournit en conti-

nu les mesures des fonctions qu'il est en train d'effectuer :

- 1. Débit en l/min ou G.P.M. (avec compte-litres, optionnel).
- 2. Numéro de la zone de travail.
- 3. Heure de fin de travail.
- 4. Tuyau déroulé, en m ou ft.
- 5. Vitesse de travail, en m/h ou ft/h.
- 6. Débit total délivré en m3.





44

MST : lors de l'appui sur la touche ON/OFF l'appareillage s'allume et l'écran à cristaux liquides présente, pendant quelques secondes, la marque OCMIS - RAIN CONTROL 3 **A droite de la marque s'affiche le numéro indiquant la version du logiciel utilisé par l'ordinateur.**

Lors de l'appui sur cette touche la vanne s'ouvre et on passe à



ON

OFF





l/m

min.

h

STOP

PAGE-ECRAN: ETAT DE STOP

APPUYER SUR INC

la visualisation de l'Etat de Stop.

OUVERTURE DE LA VANNE



La touche **PROG** est utilisée pour accéder aux pages de programmation et convalider les choix effectués.

Les touches + et - s'utilisent pour augmenter et diminuer les valeurs numériques, qui sont toujours clignotantes.





mt / h

mЗ

m

CHOIX DU TYPE DE L'IRRIGATION

Avec les touches + et - vous choisissez si vous arrosez avec Cano ou Barre Avec le bouton PROG pour confirmer votre choix et passer au programme de travail.

CHOIX DU PROGRAMME DE TRAVAIL

A l'aide des touches + et - on peut choisir la lettre correspondant au programme de travail désiré. La touche PROG permet de confirmer le choix et de passer à la page-écran du programme saisi.

PRIORITE TEMPS

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer aux Temporisations Initiale/Finale, Départ Retardé, et enfin à la page-écran d'état en position de Stop.

PRIORITE VITESSE

Programme B

Programme E

Programme A

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer aux Temporisations Initiale/Finale, Départ Retardé, et enfin à la page-écran d'état en position de Stop.

PRIORITE PLUIE

Programme C Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer à la Largeur Irriguée.

PRIORITE VITESSE PAR ZONE **Programme D**

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer aux Temporisations Initiale/Finale, Départ Rétardé, et enfin à la Page-Ecran d'état en position de Stop.

PRIORITE PLUIE PAR ZONE

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer à la Largeur Irriguée.



TEMPORISATION INITIALE ET FINALE

Pour programmer la temporisation initiale avec les touches + et - , chariot à l'arrêt, il faut régler la durée souhaitée, ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut démarrer la machine tout de suite.

Si l'on veut que la vanne de vidange ou de fermeture (option) s'active à la suite d'une commande retardée en fin de cycle, il faut régler la durée désirée à l'aide des touches + et - ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut, par contre, que la vanne s'active aussitôt après la fin du travail.

DEUXIEME CANON

Le deuxième canon est équipé d'une vanne motorisée commandée par RC3,

où il est nécessaire de programmer la durée de l'arrosage en heures et minutes (+ / - pour augmenter ou diminuer). confirmez avec "PROG" et choisissez si vous voulez irriguer au début du cycle avec le symbole ">" ou à la fin du cycle, symbole "<".

Dans le cas où vous insérez le symbole «X», la deuxième vanne d'arrosage ne sera pas ouverte pour tout le cycle.

Lorsque l'arrosage va commencer à travailler, dans la fenêtre à coté du sablier, vous pouvez voir combien de temps le canon est en fonctionnement.

DEPART RETARDE

A l'aide des touches + et - on peut choisir si activer ou non le départ de la machine à l'heure souhaitée.

Si l'on choisit l'activation, la case correspondante doit afficher un X, qui peut être supprimé avec la touche –.

REGLAGE DU DEPART RETARDE

A l'aide des touches + et - on peut programmer la valeur désirée (clignotante) ; la touche PROG fait avancer pas à pas :

h	heure
min	minutes
gg	jour
m	mois
a	an

TEMPORISATION INITIALE

TEMPORISATION FINALE











47

A l'aide des touches + et - on peut choisir la lettre correspondant au programme de travail désiré.

La touche PROG permet de confirmer le choix et de passer à la page-écran du programme saisi.

PRIORITE TEMPS

Programme A

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer aux Temporisations Initiale/Finale, Départ Retardé et enfin à la page-écran d'état en position de Stop

TEMPORISATION INITIALE ET FINALE

Pour programmer la temporisation initiale à l'aide des touches + et -, chariot à l'arrêt, il faut régler la durée souhaitée, ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut démarrer la machine tout de suite.

Si l'on veut que la vanne de vidange ou de fermeture (option) s'active à la suite d'une commande retardée en fin de cycle, il faut régler la durée désirée à l'aide des touches + et - ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut, par contre, que la vanne s'active aussitôt après la fin du travail.

DEPART RETARDE

A l'aide des touches + et - on peut choisir si activer ou non le départ de la machine à l'heure souhaitée.

Si l'on choisit l'activation, la case correspondante doit afficher un X, qui peut être supprimé avec la touche -.

PAGE-ECRAN : ETAT DE STOP

En cette position, si toutes les opérations ont été correctement exécutées, on peut débuter le cycle de travail en appuyant sur la touche de START.

PAGE-ECRAN : ETAT RAPPEL

Une fois la touche de START enfoncée, le cycle de travail débute et on peut lire sur la page-écran le jour et l'heure de fin de travail, la vitesse de rappel, les mètres (ft) de tube déroulé et le débit de la machine en l/min (si comptelitres monté).



















A l'aide des touches + et - on peut choisir la lettre correspondant au programme de travail désiré.

La touche PROG permet de confirmer le choix et de passer à la page-écran du programme saisi.



F



mt/h

0 min

PRIORITE VITESSE

Programme B

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer aux Temporisations Initiale/Finale, Départ Retardé, et enfin à la Page-Ecran d'état en position de Stop

TEMPORISATION INITIALE ET FINALE

Pour programmer la temporisation initiale à l'aide des touches + et -, chariot à l'arrêt, il faut régler la durée souhaitée, ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut démarrer la machine tout de suite.

Si l'on veut que la vanne de vidange ou de fermeture (option) s'active à la suite d'une commande retardée en fin de cycle, il faut régler la durée désirée à l'aide des touches + et - ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut, par contre, que la vanne s'active aussitôt après la fin du travail.

DEPART RETARDE

A l'aide des touches + et - on peut choisir si activer ou non le départ de la machine à l'heure souhaitée.

Si l'on choisit l'activation, la case correspondante doit afficher un X, qui peut être supprimé avec la touche -.

PAGE-ECRAN : ETAT DE STOP

En cette position, si toutes les opérations ont été correctement exécutées, on peut débuter le cycle de travail en appuyant sur la touche de START.

PAGE-ECRAN : ETAT RAPPEL

Une fois la touche de START enfoncée, le cycle de travail débute et on peut lire sur la page-écran le jour et l'heure de fin de travail, la vitesse de rappel, les mètres (ft) de tube déroulé et le débit de la machine en l/min (si comptelitres monté).







0 h









49

A l'aide des touches + et - on peut choisir la lettre correspondant au programme de travail désiré.

La touche PROG permet de confirmer le choix et de passer à la page-écran du programme saisi.

PRIORITE PLUIE

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie en mm de pluie.

Programme C

La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer à la Largeur Irriguée.

Ce programme ne peut être utilisé que si la machine est dotée de comptelitres.

PROGAMME C AVEC CANON

1) Insérez le diamètre de la buse montée sur l'arroseur

2) Insérez la pression mesurée sur le manomètre

3) Insérez méthode "M (mesure)" ou "C (calculé)"

En ce qui concerne la partie baignée:

- En entrant "M" dans la fenêtre suivante, vous devez définir la largeur de la bande humide désirer.

- En entrant "C" vous n'avez pas besoin d'insérez la fenêtre suivante, la valeur de la bande baignée apparaît automatiquement, calculé par l'ordinateur.

PROG pour continuer la programmation

PROGAMME C AVEC LA BARRE

1) Entrez le type de structure de la barre:



2) Insérez le type de buse utilisée:

BAMPE	VERT	1	
	JAUNE	2	
DARROSAGE	ROUGE	3	
STANDARD	NOIR	4	
	DARK GREEN	34	
	POURPLE	36	
	BLACK	38	
	TURQUOISE	40	
D'ARROSAGE	MOUTARDE	42	
	MARRON	44	
	CREAM	46	
	DARK BLUE	48	
F	COPPER	50	

3)) Insérez la pression de la buse

4) Insérez méthode "M (mesure)" ou "C (calculé)" En ce qui concerne la partie baignée:

- En entrant "M" dans la fenêtre suivante, vous devez définir la largeur de la bande humide désirer.

- En entrant "C" vous n'avez pas besoin d'insérez la fenêtre suivante, la valeur de la bande baignée apparaît automatiquement, calculé par l'ordinateur.

PROG pour continuer la programmation















TEMPORISATION INITIALE ET FINALE

Pour programmer la temporisation initiale à l'aide des touches + et -, chariot à l'arrêt, il faut régler la durée souhaitée, ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut démarrer la machine tout de suite.

Si l'on veut que la vanne de vidange ou de fermeture (option) s'active à la suite d'une commande retardée en fin de cycle, il faut régler la durée désirée à l'aide des touches + et - ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut, par contre, que la vanne s'active aussitôt après la fin du travail.

DEPART RETARDE

A l'aide des touches + et - on peut choisir si activer ou non le départ de la machine à l'heure souhaitée.

Si l'on choisit l'activation, la case correspondante doit afficher un X, qui peut être supprimé avec la touche -.

PAGE-ECRAN : ETAT DE STOP

En cette position, si toutes les opérations ont été correctement exécutées, on peut débuter le cycle de travail en appuyant sur la touche de START.

PAGE-ECRAN : ETAT RAPPEL

Une fois la touche de START enfoncée, le cycle de travail débute et on peut lire sur la page-écran le jour et l'heure de fin de travail, la vitesse de rappel, les mètres (ft) de tube déroulé et le débit de la machine en l/min GPM



m
Б 🍽









A l'aide des touches + et - on peut choisir la lettre correspondant au programme de travail désiré. La touche PROG permet de confirmer le choix et de passer à la page-écran du programme saisi.





PRIORITE VITESSE PAR ZONE **Programme D**

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer aux Temporisations Initiale/Finale, Départ Retardé et enfin à la Page-Ecran d'état en position de Stop.

TEMPORISATION INITIALE ET FINALE

Pour programmer la temporisation initiale à l'aide des touches + et -, chariot à l'arrêt, il faut régler la durée souhaitée, ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut démarrer la machine tout de suite.

Si l'on veut que la vanne de vidange ou de fermeture (option) s'active à la suite d'une commande retardée en fin de cycle, il faut régler la durée désirée à l'aide des touches + et - ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut, par contre, que la vanne s'active aussitôt après la fin du travail.

DEPART RETARDE

A l'aide des touches + et - on peut choisir si activer ou non le départ de la machine à l'heure souhaitée.

Si l'on choisit l'activation, la case correspondante doit afficher un X, qui peut être supprimé avec la touche -.

PAGE-ECRAN : ETAT DE STOP

PAGE-ECRAN : ETAT RAPPEL

En cette position, si toutes les opérations ont été correctement exécutées, on peut débuter le cycle de travail en appuyant sur la touche de START.

Une fois la touche de START enfoncée, le cycle de travail débute et on peut lire sur la page-écran le jour et l'heure de fin de travail. la vitesse de rappel, les

mètres (ft) de tube déroulé et le débit de la machine en l/min GPM (si compte-

PROGRAMME "D" VITESSE PAR ZONE

On peut programmer jusqu'à 4 zones (vitesses) différentes de travail sur la même étendue de tuyau.

- Zone D1: régler pour combien de mètres ex. 60 on souhaite obtenir une vitesse donnée, ex. 20 m/h. 1.
- Zone D2: régler pour combien de mètres ex. 20 on souhaite obtenir une vitesse donnée, ex. 20 m/h. 2.
- 3. Zone D3: comme plus haut.
- Zone D4: comme plus haut. 4.

Il est important que la somme des mètres, réglés aux différentes zones, corresponde à la totalité des mètres de tuyau déroulé. Si l'on ne veut que 2 Zones, ex. D1 et D2, il ne faut rien programmer sur la zone D3 en passant automatiquement aux étapes successives.

ARRET ANTICIPE'

litres monté).

Lorsque nous sommes dans le programme à zone à priorité vitesse " D ", vous pouvez programmer la dernière zone à vitesse nulle.

De cette façon, vous pouvez forcer l'arrêt de la machine aux mètres déroulés souhaités, fixés dans la zone.

Pour redémarrer la machine vous devrez refaire de nouveau le programme et appuyez sur "START".

Remarque : Lorsque nous utilisons le "stop anticipé", le calcul du temps de travail à l'écran n'est pas la dernière, mais c'est le temps d'arrivé à la zone à vitesse nulle.











A l'aide des touches + et - on peut choisir la lettre correspondant au programme de travail désiré. La touche PROG permet de confirmer le choix et de passer à la page-écran du programme saisi.

PRIORITE PLUIE PAR ZONE Programme E

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie. La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer à la Largeur Irriguée.

MM DE PLUIE

Les touches + et - augmentent et diminuent la valeur saisie.

La touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer aux Temporisations Initiale/Finale, Départ Retardé et enfin à la Page-Ecran d'état en position de Stop.

PROGAMME E AVEC CANON

1) Insérez le diamètre de la buse montée sur l'arroseur

2) Insérez la pression mesurée sur le manomètre

3) Insérez méthode "M (manuel)" ou "C (calculé)"

En ce qui concerne la partie baignée:

- En entrant "M" dans la fenêtre suivante, vous devez définir la largeur de la bande humide désirer.

- En entrant "C" vous n'avez pas besoin d'insérez la fenêtre suivante, la valeur de la bande baignée apparaît automatiquement, calculé par l'ordinateur.

PROG pour continuer la programmation

PROGAMME E AVEC LA BARRE

1) Entrez le type de structure de la barre:

13 m 26 m 38 m 42 m	RAMPE D'ARROSAGE STANDARD
44 m	

2) Insérez le type de buse utilisée:

BAMPE	VERT	1
DABBOSACE	JAUNE	2
DARROSAGE	ROUGE	3
STANDARD	NOIR	4
	DARK GREEN	34
	POURPLE	36
	BLACK	38
	TURQUOISE	40
	MOUTARDE	42
	MARRON	44
	CREAM	46
	DARK BLUE	48
Γ	COPPER	50

3)) Insérez la pression de la buse

4) Insérez méthode "M (mesure)" ou "C (calculé)"

En ce qui concerne la partie baignée:

- En entrant "M" dans la fenêtre suivante, vous devez définir la largeur de la bande humide désirer.

- En entrant "C" vous n'avez pas besoin d'insérez la fenêtre suivante, la valeur de la bande baignée apparaît automatiquement, calculé par l'ordinateur.

PROG pour continuer la programmation

au	PROG	
		\ominus













TEMPORISATION INITIALE ET FINALE

Pour programmer la temporisation initiale à l'aide des touches + et -, chariot à l'arrêt, il faut régler la durée souhaitée, ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut démarrer la machine tout de suite.

Si l'on veut que la vanne de vidange ou de fermeture (option) s'active à la suite d'une commande retardée en fin de cycle, il faut régler la durée désirée à l'aide des touches + et - ou laisser la temporisation à zéro si l'on veut, par contre, que la vanne s'active aussitôt après la fin du travail.

DEPART RETARDE

A l'aide des touches + et - on peut choisir si activer ou non le départ de la machine à l'heure souhaitée.

Si l'on choisit l'activation, la case correspondante doit afficher un X, qui peut être supprimé avec la touche –.

PAGE-ECRAN : ETAT DE STOP

En cette position, si toutes les opérations ont été correctement exécutées on peut débuter le cycle de travail en appuyant sur la touche de START.

PAGE-ECRAN : ETAT RAPPEL

Une fois la touche de START enfoncée, le cycle de travail débute et on peut lire sur la page-écran le jour et l'heure de fin de travail, la vitesse de rappel, les mètres (ft) de tube déroulé et le débit de la machine en l/min GPM



PROGRAMME "E" PLUIE PAR ZONE

Avec ce programme, on peut établir jusqu'à 4 zones d'après de mm (inch) de pluie diversifiés sur la même portion de tuyau déroulé.

Zone E1, régler sur combien de mètres (ft) l'on veut arroser avec une certaine dose d'eau en mm (inch). A l'aide des touches + et - choisir la valeur ; la touche PROG permet de confirmer la valeur saisie et de passer à la **zone E2** successive, la programmation restant la même.

N.B. Quand on utilise une priorité par zone, si l'on souhaite programmer uniquement 2 zones, il suffit de ne rien programmer sur la zone 3 pour que l'ordinateur n'affiche automatiquement aucune zone 4.

Il est important que le total des mètres saisis aux différentes zones corresponde à la totalité des mètres déroulés de l'équipement et affichés par l'ordinateur.

MESSAGES D'ALARME

Les messages d'alarme s'affichent au centre de l'écran à cristaux liquides en cas

d'anomalies dans le fonctionnement de la machine.

On peut supprimer l'affichage de l'alarme en appuyant sur la touche après avoir éliminé la cause l'ayant provoquée.

Toute alarme est liée à un numéro de code :

- Batterie avec tension inférieur à 8V 2.
 - Court-circuit sur alimentation externe
- β. Erreur compte-litres
- 4. Alarme vitesse
- Manque de pression
- Fin cycle de travail



min

m/h

VARIATION DE PROGRAMME DURANT LE TRAVAIL

Avec l'appareillage RAIN CONTROL 3 il est possible de modifier les paramètres de travail programmés même au cours de la phase de travail. Pour modifier les paramètres : 1/m

- La page-écran affiche l'état de machine de rappel. 1
- 2. Appuyer sur la touche Prog : s'affiche la priorité précédemment programmée.
- 3. Appuyer sur les touches + et - pour régler la nouvelle valeur souhaitée.
- Appuyer sur la touche Prog pour confirmer et revenir à la page-écran d'état ma-4. chine de rappel.

Après quoi, l'appareillage saisit automatiquement le travail dans le nouveau programme en corrigeant tous les paramètres.

FONCTIONS ADDITIONNELLES

Fonction en Manuel : avec cette fonction il est possible de piloter manuellement la vanne de bipasse de la turbine pour pouvoir vérifier (machine en fonctionnement) les différentes vitesses minimum et maximum que la machine peut atteindre selon les différents rapports enclenchés dans le réducteur. Il est possible de disposer de la Fonction en Manuel dans deux modes :

- Etat machine Stop. 1.
- Etat machine Rappel. 2.
- Appuyer sur la touche de Manuel 3.
- 4. Utiliser la touche + pour augmenter la vitesse ou - pour la diminuer. Aussi peut-on varier la vitesse d'ouverture/fermeture de la vanne de bipasse de la turbine.
- 5. Appuyer sur la touche de Manuel à nouveau pour revenir à la page de Stop ou Etat machine en Rappel.



N.B. la vitesse est calculée et rafraîchie toutes les minutes, il faudra donc attendre au moins une minute avant d'obtenir l'affichage de la vitesse. .

INTRODUCTION MANUELLE DES METRES DE TUYAU DEROULE

Si le tube est déroulé, ordinateur éteint ou microrupteur de fin de course actif, les mètres de tuyau déroulé ne sont pas enregistrés. Pour l'introduction manuelle des mètres de tuyau déroulé suivre les marches ci-dessous :

- La machine doit être en STOP. 1.
- 2. Appuyer tout à la fois sur les touches + et - . Le chiffre à l'intérieur de la case des m ou ft commence de clignoter : à l'aide des touches + et - introduire alors les mètres déroulés.
- 3. Appuyer sur les touches + et - tout à la fois pour valider. Le chiffre introduit arrête de clignoter.



FIN DE TRAVAIL

Quand la machine parvient à la fin du travail, le réducteur se met automatiquement au point mort et dans un même temps le microrupteur de fin de corse s'active. A ce stade l'affichage à cristaux liquides présente les éléments suivants :

- A. La **pause finale** en minutes, si elle a été activée.
- B. Attente vitesse 0 : la centrale ouvre la vanne de bipasse de la turbine ou ferme la vanne déflectrice d'huile (uniquement pour machines avec rappel par moteur).
- C. Attente fermeture 2 : a ce stade la vanne de vidange s'ouvre ou se ferme la vanne de fermeture, si la machine en est équipée.
- **D**. L'affichage à cristaux liquides présente le symbole



L'appui sur

ui sur 🔔 produit l'affichage de Stop,

la machine est prête alors pour un nouveau cycle de travail.





	l/m	m ^a
ħ	min	m
STOP [mt/h]

N.B. Pour débuter un nouveau cycle de travail il suffit d'appuyer sur la touche de **Start** après avoir positionné la machine et déroulé le tuyau.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SOLUTION DES PROBLEMES

- A. L'appui sur la touche START ne produit pas le démarrage de la machine et l'écran affiche l'état de la machine Attente Vitesse Zéro pendant 30", il faut donc appuyer sur +.
 - 1. Le microrupteur de fin de course s'active (il faut le réarmer). Introduire les mètres (ft) à la main.
 - 2. Appuyer sur la touche +.
 - 3. Appuyer à nouveau sur START.
- **B.** L'appui sur la touche START ne produit pas le démarrage de la machine et s'affiche l'alarme 5 qui signale le Manque de Pression.
 - 1. Il n'y a pas de pression dans la machine, l'appareillage démarre automatiquement lorsque la pression y parvient.
 - 2. Le manocontact n'est pas relié ou qu'il est relié de manière incorrecte : vérifier si le manocontact est relié à la position n. 1 et à la position n. 4.
 - 3. Le manocontact est détérioré (le remplacer), dans ce cas ci il est possible de faire quand même fonctionner l'appareillage en raccordant ensemble les deux fils du manocontact.
- C. En appuyant sur la touche de START la machine démarre trop lentement. Au bout de 11 minutes l'écran affiche l'alarme 4. La valeur de potentialité saisie est trop élevée,

il faut la corriger :

- 1. Appuyer sur la touche pour supprimer l'alarme de l'affichage à cristaux liquides.
- 2. Garder l'appui sur la touche Prog pour accéder à la page des paramètres.
- 3. Appuyer sur Prog jusqu'à la valeur de Potentialité (clignotante) Pt.
- 4. Appuyer sur la touche et modifier à une valeur plus faible, ex. 150.
- 5. Appuyer encore une fois sur la touche Prog et revenir à la page-écran d'état machine rappel .
- D. Durant le travail la machine se met en condition de sécurité et présente à l'affichage l'alarme 4, signalant un Problème de vitesse :
 - 1. Le rapport enclenché sur le réducteur ne se convient pas au type de programme préréglé ; changer de rapport et reprogrammer.
 - 2. Le capteur détectant la vitesse ne transmet pas la bonne information (vérifier le bon fonctionnement)
- E. Durant le travail la machine se met en condition de sécurité et présente à l'affichage l'alarme 3 signalant un Problème au compte-litres.
 - 1. On a introduit un programme à Priorité Pluie et la machine n'est pas équipée de comptelitres (modifier programme).
 - 2. Le compte-litres est bloqué et il faut le nettoyer. Il faut donc appuyer sur la touche pour supprimer l'alarme de l'affichage et par la suite sur Start pour démarrer la machine.
- F. Durant le travail l'écran à cristaux liquides affiche l'alarme 1 signalant un Problème à la batterie (batterie avec tension inférieure à 8 V), il faut donc recharger la batterie.
- N.B. La batterie doit être chargée à l'aide d'un chargeur de batterie étalonné de manière correcte et pour une durée de 24 heures. Si la batterie est chargée en vitesse et au maximum avec un chargeur de batterie, elle se détériore de manière IRREPARABLE.
- G. Durant le travail la machine ne stabilise pas la vitesse de service : la vitesse augmente et diminue sans cesse :
 - 1. On a réglé un programme avec des vitesses de travail élevées, 100-200 m/h, alors que sur l'appareillage on a saisi une faible valeur de potentialité : il faut augmenter la valeur de potentialité. (voir point C)
- H. La machine termine le cycle de travail mais l'affichage à cristaux liquides présente l'alarme 4 signalant un Problème de vitesse :
 - 1. En fin de travail le contact électrique de fin de cycle n'a pas déclenché . Eliminer le problème en appuyant sur la touche et régler la plaque qui fait déclencher le contact de fin de course.
 - Le rapport enclenché dans le réducteur est trop long par vis-à-vis du programme préréglé.
 En fin de travail l'appareillage ouvre totalement le bipasse de la turbine, la vitesse demeurant plus élevée par rapport au programme préréglé. Supprimer le problème en appuyant sur la touche - et modifier le rapport du réducteur.
 - 3. Lorsque la vitesse d'enroulement mesurée est à 0 et aucune alarme de Manque de Pression ne s'affiche, l'appareillage ferme automatiquement la vanne le bipasse de la turbine pour pouvoir atteindre la vitesse programmée.

Si le problème persiste pendant plus d'onze minutes, la machine se met en état d'alarme et à l'arrêt. Contrôler les causes, pouvant être :

- 1. Turbine bloquée
- 2. Chariot bloqué
- 3. Pression insuffisante
- 4. Capteur cassé
- 5. Câble du capteur brisé
- 6. Batterie à plat

Résoudre le problème, supprimer l'alarme de l'affichage en appuyant sur la touche - et appuyer sur Start pour démarrer la machine.

FIN IRRIGATION

En fin de phase de travail (une fois la temporisation finale terminée, si programmée) l'appareillage peut produire deux types de fin d'irrigation :

- 1. Ouverture de la vanne de vidange moyennant la commande à l'électrovanne.
- 2. Fermeture du papillon moyennant la commande à un piston électrique.

ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT EN FIN DE TRAVAIL : LA VANNE DE VIDANGE NE S'OUVRE PAS

A. L'électrovanne est bloquée d'un corps étranger, il faut donc l'ouvrir et la nettoyer.

- B. Le piston de commande de la vanne de fermeture ne ferme pas :
- 1. La centrale est réglée sur vanne de vidange ; une seule impulsion électrique est envoyée au piston et l'écran à cristaux liquides affiche Appuyer sur + (Il est nécessaire de sélectionner la fonction exacte dans les paramètres). Accédez au programme avec la touche PROG et choisissez **M2-1 si vanne de vidange**, ou **M2-0 si vanne de fermeture**.
- 2. La page-écran d'état affiche attente fermeture 2 mais le piston électrique ne ferme pas. Dans ce cas, le piston est bloqué ou détérioré, il faut donc le déloquer ou remplacer.



RECOMMANDATIONS

- Ne laisser jamais décharger la batterie au coeur, si elle se décharge en dessous de 9 Volt, elle se détériore.
- En fin de saison déposer la batterie et la recharger périodiquement.
- Lors de la repose de la batterie, contrôler le bon raccordement des fils : s'ils sont intervertis, l'appareillage peut en remporter des préjudices.
- Ne pas effectuer de soudages sur la machine lorsque l'appareillage est relié ; celui-ci en pourrait remporter des préjudices.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE LA BATTERIE Attention :

Il faut prendre en compte que l'électrolyte est une solution diluée dans l'acide sulfurique : en cas de contact accidentel avec la peau, laver à foison à l'eau.

Si le contact accidentel concerne également les yeux, les laver d'abord à foison avec de l'eau puis avoir recours à un médecin.

Toutes les batteries en cours de recharge, dégagent des gaz inflammables qui, si amorcés peuvent provoquer l'explosion de la batterie.

Précautions

Batterie installée : éviter toute étincelle lors de la repose, dépose, vérification, mise en service avec des liaisons volantes et avec des batteries ou appareillages auxiliaires ; n'approcher aucune flamme nue ou cigarette. Batterie chargée au banc : faire attention à bien relier la batterie à un chargeur de batteries (+ avc +, - avec -).

Effectuer la charge dans un lieu aéré à des intensités pas trop élevées et en évitant toute étincelle, flamme nue ou cigarette allumée à proximité de la batterie.

Ne pas appuyer aucun outil métallique sur la batterie.

Ne pas la tenir à la porte des enfants.

PILE DE L'HORLOGE

La carte électronique du RAIN CONTROL 3 comporte une pile au lithium type CR2430 3V, pour garder les données de l'horloge en mémoire.

Elle doit être remplacée lorsque des erreurs ou anomalies seront constatées dans la visualisation de la date et de l'heure.

Son remplacement est une opération simple, mais à effectuer en faisant très attention et en respectant l'exacte polarité, appareillage éteint.

Quand vous remplacez la batterie, l'heure et la date doivent être programmées à nouveau.

- Appuyez sur la touche "PROG" pendant 5 secondes,
- composez le mot de passe 23 (déplacez vous en utilisant le +)
- Appuyez sur la touche "PROG".
- Changez la date et l'heure en utilisant le + -.
- Appuyez sur la touche "PROG".



PROGRAMMATION PARAMETRES FONDAMENTAUX

Cette programmation se fait normalement en usine, mais l'utilisateur peut y accéder pour effectuer des contrôles ou modifications.

Après mise sous tension, lorsque la page d'accueil s'affiche, appuyer sur +, garder l'appui sur la touche **Prog** jusqu'à l'affichage de la page des paramètres. On peut accéder à l'espace paramètres, même à partir de la **page-écran d'état**.

PAGE-ECRAN PARAMETRES

A l'aide des touches Prog, + et -, on peut saisir :
um : unité de mesure.
ton : durée (sec) d'impulsion au piston.
toff : durée (sec) de pause entre deux impulsions.
step : nombre d'impulsions à transmettre au piston.
pt : potentialité.
m2 : régler à 1 avec vanne de vidange.
régler à 0 avec vanne de fermeture.
imp/l : régler la valeur du compte-litres utilisé.
F (x) 1 Forme la vanne on antréa lorsou'il détecte l'abset

F(x) 1 Ferme la vanne en entrée lorsqu'il détecte l'absence de pression et par conséquent, le rouvre quand la pression revient.

 ${\bf F}$ (x) 64 Permet d'envoyer le message directement, sans appel, pour cette option doit être programmée seulement un numéro de téléphone mobile.

TYPE STRUCTURE

L'appui sur les touches + et - permet d'afficher et choisir le type de structure utilisé.

STRUCTURE "USER"

Si l'on choisit la structure "user" on peut introduire : Largeur rouleau, diamètre rouleau et nombre de dents de la crémaillère.

DONNEES DE LA STRUCTURE CHOISIE

Il est possible d'introduire la longueur du tuyau, l'ovalisation et le diamètre du tuyau.

REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

On peut régler l'heure (h), les minutes (min), le jour (gg), le mois (m) et l'an (a) courants.

La fonction fert n'est pas active et n'est pas à régler.

IRRIGATION - MANAGER

Se non presente nella maschera esce automaticamente "0" Se è presente, occorre impostare nella maschera l'ID.

DEUXIEME CANON

Il vous permet de gérer le deuxième canon placé sur le relevage du chariot de la machine avec ordinateur,

si il est présente vous devez insérer "1" dans la case de l'ordinateur, au contraire si le deuxième canon n'est pas présent, vous devez insérer "0"







um	ton	toff	ster
0	20	80	23
Pt	m2	imP/L	F(x)
80	1	9.5	0





Ō



fert



MODEM GSM

1. Introduction

Le **Modem Gsm** utilisé en combinaison avec l'appareillage **RAIN CONTROL**, est un modem GSM Quad Band (EGSM900/ DCS1800). Il a été conçu pour opérer sur les réseaux de tous les opérateurs de GSM tant de manière directe qu'en roaming. Il est conforme à la classe 4 (850 / 900 Mhz) et à la classe 1 (1800 / 1900 Mhz). La fonctionnalité double bande dépend du réseau ;

1.1 Caractéristiques techniques

Alimentation	De 9 à 28 V
Dimensions	
Poids	
Température de fonctionnement	$De - 5^{\circ}C a + 45^{\circ}C$
Température d'entreposage	De -20°C à +70°C
Interface transmission données	RS232 9 broches (V24/V28)
Connecteur Antenne	Connecteur type SMA fem.

1.2 Avertissement

Le Modem GSM est un appareil émetteur/récepteur à faible puissance.

Lorsqu'il est en service, il transmet et reçoit de l'énergie sous radiofréquence (RF).

Le modem produit des champs magnétiques et de ce fait il doit être tenu à l'écart des supports magnétiques.

Le fonctionnement du Modem GSM près de dispositifs électriques et électroniques tels que radios, téléphones, téléviseurs et ordinateurs peut provoquer des perturbations.

Le Modem GSM, ainsi que tous les dispositifs sans fils, est sujet à des perturbations pouvant influencer les performances du dispositif.

MISE EN SERVICE DU MODEM GSM

La première opération à réaliser pour l'utilisation du Modem GSM est l'introduction de la carte SIM dans son logement ; pour ce faire éteindre au préalable le RAIN CONTROL 3 et le Modem GSM.

- 1. Retirer le couvercle du boîtier du Modem Gsm, en desserrant avec soin les quatre vis avec joint en caoutchouc.
- 2. Une fois le logement de la carte SIM repéré, exercer une légère pression sur le déclic déclenchant le porte-SIM, à l'aide de la pointe d'un crayon ou objet semblable.
- 3. Introduire la carte SIM dans le porte-SIM correspondant, ses contacts tournés vers le haut ; vérifier que l'angle découpé est positionné de manière appropriée. Pour éviter toute anomalie de fonctionnement il est conseillé de ne pas toucher à la partie dorée de la carte SIM.
- 4. Fermer le porte-SIM en le poussant délicatement à fond. En cas de difficulté, ne pas forcer le porte-SIM, mais en vérifier le bon positionnement.
- 5. Mettre le RAIN CONTROL 3 sous tension et vérifier que les LEDs Alimentation et Etat sont allumées.
- 6. Au bout de quelques secondes la Led d'Etat commence de clignoter ; si la LED reste allumée, mettre le RAIN CONTROL 3 hors tension et vérifier :
 - la bonne introduction de la carte SIM dans le porte-SIM.
 - la désactivation de la demande du code PIN.
 - la qualité du signal GSM, en introduisant la carte SIM dans un téléphone cellulaire.
- 7. Une fois constaté que la Led fonctionne régulièrement, on peut refermer le boîtier du Modem GSM.

Antonio an antonio antonio ant	
	Sim card
0	





PROGRAMMATION DU NUMERO D'APPEL

La programmation du destinataire des signalisations d'alarme s'effectue avec l'envoi des messages SMS à partir d'un normal té léphone cellulaire, vers le numéro de la carte SIM introduite dans le Modem GSM. Le numéro de téléphone du destinataire devra être toujours introduit complété de l'indicatif international et du caractère + (pour les numéros italiens +39).

8. Transmettre au numéro de la SIM introduite le message :

Numèro tél.	1:	#1#+39numéro cellulaire# #1## #1#1#	envoi SMS efface le numéro affiche le numéro programmé
Numèro tél.	2:	#4#+39numéro cellulaire# #4#+39numéro cellulaire#4 #4## #4#4#	envoi SMS programme seulement appel efface le numéro affiche le numéro programmé
Numèro tél	3:	#5#+39numéro cellulaire# #5#+39numéro cellulaire#5 #5## #5#5#	envoi SMS programme seulement appel efface le numéro affiche le numéro programmé

Le Modem GSM ne sera prêt à fonctionner de manière optimale, et avec une bonne qualité du signal GSM, qu'à la fin de l'enregistrement au réseau GSM.

NOTE IMPORTANTE

Si l'on installe une carte SIM pré-payée, n'oubliez pas de la recharger avec la périodicité nécessaire, sous peine du nonfonctionnement du Modem GSM.

DEMANDE METRES DEROULES, VITESSE DE RAPPEL, TEMPS DE TRAVAIL

Pour demander ces informations envoyer le message suivant au numéro de la SIM introduite : #2#2# La réponse sera un SMS avec les données affichées en ce moment-la à l'Ecran du RAIN CONTROL 3:

- 1. Mètres de tuyau déroulé
- 2. Vitesse de rappel
- 3. Temps de travail

COMMANDE D'ARRET AU RAIN CONTROL 3

Pour commander l'arrêt au RAIN CONTROL 3, envoyer le message suivant su numéro de la SIM : #**3**# # La réponse sera un SMS avec l'indication des Mètres de tuyau déroulé, Vitesse de rappel et Temps de travail. Par la suite, un dernier SMS avec le numéro **6** nous signale la Fin du cycle de travail.

VERSIONE DU MODEM

Pour connaître le modèle complet du modem ont été mis en œuvre de nouvelles commandes, vous devez envoyer un SMS au modem avec les codes suivants et attendre le SM.

#9#9# demande du modèle du moden#9#8# demande de la version du Firmware#9#7# demande le code IMSI

Ces commandes ont été ajoutées afin d'identifier les causes en cas de dysfonctionnement.

CODES ERREUR DU MODEM GSM AFFICHES A L'ECRAN A C.L. DU RAIN CONTROL 3

Ces codes peuvent s'afficher en cas de problèmes de communication entre le Modem GSM et le RAIN CONTROL 3 ou entre le Modem GSM et le Gestionnaire de téléphone.

Pour effacer l'affichage appuyer sur la touche



du RAIN CONTROL 3.

MESSAGES D'ALARME TRANSMIS DU RAIN CONTROL 3

Les codes 1 à 6 s'affichent à l'écran à cristaux liquides du RAIN CONTRL 2 et sont transmis par SMS au téléphone cellulaire pré-sélectionné.

- 1. Batterie avec tension inférieure à 8V
- 2. Court-circuit sur alimentation externe
- 3. Erreur compte-litres
- 4. Alarme vitesse
- 5. Manque de pression
- 6. Fin de cycle de travail
- 7. Erreur compte litres
- 8. Erreur alimentation du modem GSM
- 9.
- 10. -
- 11. Erreur de carte SIM
- 12. Erreur enregistrement près de l'opérateur
- 13. Erreur signal
- 14. Erreur de modem GSM de type 1
- 15. Erreur de modem GSM de type 2
- 16. Erreur de suppression des SMS (La RC3 ne peut pas supprimer les messages de la carte SIM automatiquement, il faut le faire avec le portable).
- 17. Erreur d'envoi d'alarme SMS au numéro de téléphone .
- 18. Erreur de modem GSM de type 3
- 19. Erreur de modem GSM de type 4
- 20. Erreur numéro d'appel non programmé
- 21. Erreur en envoyant le texte d'alarme, 3 tentatives infructueuses à envoyer.
- 22. Nombre de connexion Erreur 3 tentatives de connexion infructueuses .
- 23. Erreur en envoyant le texte d'alarme, 3 tentatives infructueuses à envoyer.
- 24. Erreur: appeler à l'utilisateur du portable échoué. Le RC3 a essayé d'appeler le téléphone 3 fois , mais sans succès . (Probablement pas joignable ou éteint)
- 25. Erreur diconnect voix
- 26. Erreur de modem GSM de type 5
- 27. Erreur de modem GSM de type 6
- 28. Erreur de reconnaissance modem GSM
- 29. Erreur: Le numéro de la carte SIM n'est pas enregistré sur le réseau GSM, il peut également se verifier dans le cas de signal de réseau pauvres.
- 30. Erreur: Délai d'attente de la réponse de l'enrouleur, le RC3 n'a pas eu de réponse de l'enrouleur.
- 31. Erreur sur la réponse de l'enrouleur, les valeurs envoyé de l'enrouleur ne sont pas conformes à ceux attendus de la RC3
- 32. Erreur: Anomalies du Rain Control type 1
- 33. Erreur: Anomalies du Rain Control type 2
- 34. Erreur: nombre maximal de tentatives sans réponse de l'enrouleur

Les codes d'erreur 21,22,23,24,25 ont été introduits pour obtenir une diagnose de fonctionnement la plus soignée possible . Ils ne doivent pas

créer de souci parce qu'ils n'ont pas aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil.

Ils signalent une erreur temporaire de communication entre le modem, l'opérateur téléphonique et le téléphone portable.

- Ces problèmes peuvent consister en
- manque de signal
- -signal intermittent
- portable éteint
- portable qui ne peut pas recevoir
- Toutes ces situations sont difficilement vérifiables.

On peut relever la cause de l'erreur et l'éliminer en enregistrant tous les évenements (nombres d'erreurs, heure, date..) seulement si le meme code d'erreur s'affiche continuellement sur l'écrain de l'ordinateur

Le code d'erreur " anomalie modem GSM " a été rapporté pour une analyse approfondie par le fabricant , si l'erreur persiste il faut remplacer le modem .



Lorsque le modem est en train de faire tout type d'activité, un indicateur apparaît sur l'écran principal, une ligne qui fonctionne (voir figure)

A ce stade, vous ne devriez jamais envoyer une nouvelle commande au GSM, mais attendre que l'elaboration termine parce que le modem est capable de traiter une commande à la fois et la deuxième ne pourra pas etre completé.





IRRIGAZIONE S.P.A.

STABILIMENTO - AMMINISTRAZIONE E SEDE LEGALE : 32767 CASTELVETRO (MO) - Italy - Via S. Eusebio, 7 Telef . 059 702150 (10 linee ric . Aut .) Telefax 059 702153

> Http://www.ocmis-irrigation.com E-mail: info@ocmis-irrigation.com Info@ocmis-irrigazione.it